







ARRET ET CROCHET DE PORTE

Türfeststeller

PIECES DETACHEES

	<p>Plaque INOX prise crochet de porte T door stay Türfeststeller Aussenteil R: 941436</p>		<p>Crochet d'arrêt de porte INOX T door stay T Türfeststeller R: 941435</p>
	<p>Arrêt de porte à 90° droit Stainless steel door retainer Türhalter aus a 90° Edelstahl R: 923602</p>		<p>Arrêt de porte à 90° gauche Stainless steel door retainer Türhalterlinks links a 90° Edelstahl R: 923601</p>
	<p>Retenue d'arrêt de porte Securing bracket for door Türfeststeler Sicherheit R: 941276</p>		<p>Arrêt de porte à ressort INOX Door retainair Türfeststeller R: 941376</p>



Pour toute demande ou renseignement, contactez :

Raphaël GABRELLE

Tel : +33 (0) 3 21 24 67 07 - Mob : +33 (0) 6 07 36 26 87 - Fax : +33 (0) 3 21 24 67 17 - Mail : parts@rmci.fr

ARRET ET CROCHET DE PORTE

Türfeststeller

PIECES DETACHEES



Arrêt de porte INOX
Stainless steel door
retainer
Türhalter aus Edelstahl
R: 923610



Arrêt aimanté + platine
Magnet Türfeststeller
R : 923620



Pour toute demande ou renseignement, contactez :

Raphaël GABRELLE

Tel : +33 (0) 3 21 24 67 07 - Mob : +33 (0) 6 07 36 26 87 - Fax : +33 (0) 3 21 24 67 17 - Mail : parts@rmci.fr